
Laitesukelluksen peruskurssi Sukelluslaitteen käyttökuntoon laittaminen



Tavoitteet

Oppitunnin jälkeen te

- Tunnette sukelluslaitteen käyttökuntoon laittamisen liittyvät toimenpiteet
- Tiedätte sukelluslaitteen rakenteen

Sukelluslaitteen käyttökuntoon laittaminen

Kiinnitä pullo liiviin

- Hihnat tulee kiristää niin tiukalle, ettei pullo pääse irtoamaan sukelluksen aikana
- Yleensä auttaa, jos hihnat kastelee ennen sukellusta

Poista mahdolliset roskat ja kosteus pulloventtiilistä

- Avaa venttiili kerran tai kaksi nopeasti
- Varo, ettei kenenkään kasvot ole suoraan edessä

Katso, että paineenalentimen O-rengas on paikoillaan ja puhdas

Sukelluslaitteen käyttökuntoon laittaminen

Kiinnitä paineenalennin pulloon

- Paina annostimen pakkosyöttönappia
- Pidä kiinni painemittarinletkusta, lasi poispäin
- Avaa pulloventtiili varovaisesti
- Kun annostimesta alkaa tulla kaasua, voit päästää pakkosyöttönapistasta irti
- Avaa venttiili kokonaan auki
- Tarkasta pullopaine
- Tarkasta, ettei paineenalentimessa ole vuotoja
- Kokeile molemmat annostimet hengittämällä niistä

Sukelluslaitteen käyttökuntoon laittaminen

Kun sukelluslaite on koottu, tarkast

- Pullopainne
 - ✓ Kaasua tulee olla riittävästi koko sukellukselle, myös hätätilanteisiin
- Tarkasta, ettei paineenalentimessa ole vuotoja
 - ✓ Kuuntelemalla
 - ✓ Upota veteen
 - ✓ Sulje venttiili ja tarkkaile painemittaria
- Kokeile molemmat annostimet hengittämällä niistä

Sukelluslaitteen käyttökuntoon laittaminen

Kun olet tarkastanut sukelluslaitteen, niin

- Sijoita laite niin, ettei se kaadu ja vahingoitu
- Aseta laitteet vaaka-asentoon, liivi ylöspäin
- Sulje venttiili

Kertaus

Nyt te

- Tunnette sukelluslaitteen rakenteen
- Tunnette sukelluslaitteen osille asetettavat vaatimukset

Kysyttävää?
